



Festool HL höylän tarvikkeet



Tuote

Tuotekoodi: H122826
Design: FESTOOL

Tekniset tiedot

Keskimääräinen toimitusaika: 2 - 4 arkipäivää

AD-HL Poistoimuadapteri 484507

- Lastunkeräypussille ja muhviliselle imuletkulle

SB-HL Lastupussi 484509

- Kerää putoavat puulastut, mikäli käytettävissä ei ole imuria
- Ilman poistoimun adapteria

FA-HL Huulteenajo-ohjain 484512

- Taiteisyvyksiin 0-30 mm

PA-HL Sivuohjain 484513

- Sivusuuntaiseen ohjaukseen, säädettävissä välillä 0-82 mm

FSZ 120 Ruuvipuristimet 489570

- Ohjainkiskon luotettavaan kiinnitykseen, asennetaan alauraan
- Luotettava kiinnitys MFT 3:n kanssa
- Kiinnityssangan muoto on suunniteltu ohjainkiskon uraan ja MFT:n ja Precision profiiliin sopivaksi

- Kokoteräsmalli

WA-HL Kulmaohjain 485018

- Myös ohjaimena kiinteäasenteiseen SE-HL

- Kulmien 0-45° höyläykseen

HK 82 RW Höyläyspää 485331

- Piilukirves
- Jossa HS-kierreterä HS 82 RW
- Syvyysrajoitin

SE-HL Kiinteäyksikkö 485017

- Kiinteäasenteiseen tasoittamiseen ja taivuttamiseen
- Käännettävä suojakoppa, profiililevyssä luiskahdusesto, leikkaussyvytyden asteikko

Tarvikkeet Festool HL 850 höylälle.